

Informations complémentaires

Batterie et autonomie

La Tx Touch Pro dispose d'une **batterie 3.7V 320mAh LiPo rechargeable**.

- **Indicateur de batterie faible:** Lorsque la batterie devient faible, le voyant "led Start" clignote rouge.
- **Recharger la batterie:**
 - Insérez le câble USB magnétique (fourni) dans le port USB magnétique.
 - Il est recommandé de faire des charges complètes (temps de chargement: 2h).
 - Entièrement chargé, l'appareil dispose d'une autonomie de 20'000 départs.

Fiche technique

- Poids: 50g
- Dimensions: Diamètre: 82 mm, hauteur: 10 mm
- Compatibilité: FxChip / FxChip BLE
- Balise avec 1 code: START
- Distance de détection: 1,5 mètres de chaque côté (gauche / droit)
- Distance minimum entre 2 balises: 10m avec les autres balises
- Temps minimum entre 2 balises: 0,7s avec les autres balises
- Précision: 1/100 de seconde
- Batterie: Batterie 3.7V 320mAh LiPo rechargeable
- Autonomie: 20'000 départs
- Résistance à l'eau: IP67
- Résistance à la température: -20°C à +50°C

Support technique

Notre FAQ (réponses aux questions fréquemment posées), ainsi que d'autres manuels et guides d'utilisation, sont consultables sur notre site internet à l'adresse: www.freelap.com/fr/documentation

Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, veuillez contacter votre revendeur Freelap. Liste des revendeurs: www.freelap.com/fr/contact-freelap

Garantie et SAV

La Tx Touch Pro est garantie 2 ans. Pour toutes questions, ou assistance sur votre appareil, veuillez contacter votre revendeur Freelap.

freelap[®]
freedom of timing

Tx Touch Pro



FREELAP SA

Av. D.-Jeanrichard 2A CH-2114 Fleurier – Suisse
+41 32 861 52 42 - www.freelap.com



@freelap

