

Support technique

Notre FAQ (réponses aux questions fréquemment posées), ainsi que d'autres manuels et guides d'utilisation, sont consultables sur notre site internet à l'adresse: www.freelap.com/fr/documentation

Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, veuillez contacter votre revendeur Freelap. Liste des revendeurs: www.freelap.com/fr/contact-freelap

Garantie et SAV

La Mousse Guidon est garantie 2 ans. Pour toutes questions, ou assistance sur votre appareil, veuillez contacter votre revendeur Freelap.

FREELAP SA

Av. D.-Jeanrichard 2A CH-2114 Fleurier – Suisse
+41 32 861 52 42 - www.freelap.com



@freelap

freelap[®]
freedom of timing

Mousse Guidon



À propos de la Mousse Guidon

La Mousse Guidon est l'accessoire Freelap qui vous permet de fixer le téléphone à la moto en toute sécurité. Elle permet ainsi au pilote de consulter ses temps en direct, tout au long de sa course, grâce à l'application MyFreelap.

Utilisation de la Mousse Guidon

1. Installation de la Mousse Guidon

La Mousse Guidon est compatible avec les guidons avec barre et sans barre.

- Détachez les velcros situés sous la Mousse Guidon.
- Fixez-la, **centrée au milieu du guidon**, en insérant le guidon dans l'emplacement en mousse préformé.
- Refermez en rabattant les bandes velcros de manière bien ajustée afin que la Mousse Guidon ne bouge pas.
- **Les velcros doivent passer obligatoirement sous les pontets de la moto.**

2. Installation du smartphone

- Soulevez la fenêtre plastifiée en détachant les bandes velcros de bas en haut.
- Placez le smartphone horizontalement à l'intérieur de l'emplacement préformé, écran tourné vers l'extérieur.
- Refermez minutieusement la fenêtre plastifiée à l'aide des bandes velcros.



3. Affichage du mode plein écran

Pour une lisibilité optimale de vos temps sur votre smartphone nous vous conseillons d'activer le mode plein écran. Pour ce faire :

- Créez et démarrez votre session d'entraînement MyFreelap sur votre smartphone. Pour plus de détails concernant l'application MyFreelap veuillez consulter le guide complet de l'application disponible à l'adresse : www.freelap.com/fr/documentation/application-myfreelap



- Une fois la session d'entraînement démarrée **cliquez sur le menu (i) en haut à droite > puis sur "Ouvrir le mode plein écran"**. Vous pouvez débuter votre entraînement!

Informations complémentaires

Smartphones compatibles

- La Mousse Guidon est compatible avec les smartphones de tailles standards. Taille en pouces +/- : 5", H 14,45 cm x L 7,32 cm x P 1,03 cm.
- Le smartphone doit être doté d'un système d'exploitation **Android ou IOS**.
- **Il n'est pas nécessaire que le smartphone soit doté d'une carte SIM**. En effet, l'installation de l'application peut être effectuée grâce à une connexion wifi, puis lors de l'entraînement la réception des données peut se faire sans réseau ni connexion Internet grâce au mode Hors-ligne de l'application MyFreelap.
- **Le smartphone doit être obligatoirement doté de la fonction Bluetooth.**

Fiche technique

- Poids: 70 g
- Dimensions: 7 x 17 x 9 cm
- Dimensions de l'espace préformé destiné au smartphone: 14,45 x 7,32 x 1,03 cm